

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

NINIEJSZA LISTA OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA POWSTAŁA W OPARCIU O WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA (UE) 2023/988 W SPRAWIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW (GPSR). CELEM JEST OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW PRZED POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA.

ABY OBNIŻYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ, NALEŻY ZASTOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Wentylator powinien być używany do cyrkulacji suchego powietrza w pomieszczeniu. Nie należy go używać w maszynach ani w wilgotnych, mokrych, korozyjnych, łatwopalnych lub wybuchowych pomieszczeniach i strefach.
2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one przeszkolone lub poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
3. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. Materiał opakowaniowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia, np. w przypadku połknięcia!
6. Jeśli podczas pracy wystąpią nieprawidłowe ruchy oscylacyjne lub hałasy, należy natychmiast wyłączyć wentylator, zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem i skontaktować się z producentem, jego serwisem lub odpowiednio wykwalifikowaną osobą.
7. Części systemu zawieszenia bezpieczeństwa mogą być wymieniane tylko na oryginalne części zamienne.
8. Instalacja systemu zawieszenia oraz podłączenie elektryczne urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez osobę niekwalifikowaną.
9. Przed instalacją, czyszczeniem lub konserwacją wentylatora należy wyłączyć zasilanie, odłączając bezpiecznik w tablicy rozdzielczej i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem.
10. Dane o napięciu na tabliczce znamionowej muszą odpowiadać lokalnemu napięciu sieciowemu.
11. Podłączenie do sieci elektrycznej, do której podłączony jest wentylator, musi być zgodne z obowiązującymi lokalnymi normami i zainstalowane zgodnie z przepisami. Musi mieć połączenie uziemiające, do którego należy podłączyć wentylator.
12. Wentylator może być używany tylko po całkowitym złożeniu.
13. Wybierz bezpieczne, niezagrażające miejsce instalacji, w którym żadne przedmioty nie będą mogły zostać wciągnięte przez łopatki wentylatora.
14. Konstrukcja sufitu i elementy mocujące muszą być w stanie wytrzymać czterokrotną wagę wentylatora.
15. Wszystkie łopatki wentylatora muszą znajdować się co najmniej 2,30 m nad podłogą.
16. Trzymaj wentylator z dala od źródeł ciepła. Minimalna odległość od grzejników promiennikowych i pieców wynosi 1,5 metra.
17. Nie prowadź kabli po ostrych krawędziach i nigdy nie zginaj kabli podczas instalacji.
18. Konserwację należy przeprowadzać raz w roku. Sprawdź system zawieszenia oraz jego komponenty pod kątem uszkodzeń, np. z powodu korozji. Jeśli system zawieszenia jest uszkodzony, wentylator należy wyłączyć z użytkowania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Skontaktuj się z producentem w celu rozwiązania problemu.
19. Jeśli Twój wentylator ma plastikowe łopatki, należy je sprawdzić pod kątem pęknięć i uszkodzeń, szczególnie w rejonie śrub mocujących łopatki. Jeśli łopatki są uszkodzone, wentylator należy wyłączyć z użytkowania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Skontaktuj się z producentem w celu rozwiązania problemu.
20. Po zakończeniu instalacji wszystkie połączenia elektryczne należy ponownie sprawdzić, aby wykluczyć ryzyko upadku, pożaru lub porażenia prądem.



Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“ Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Ten produkt podlega europejskiej dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta zapewnia ramy dla ogólnoeuropejskiego odbioru i recyklingu zużytego sprzętu.-Materiał opakowaniowy i zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



DAXTON DAXTON POLAND

Przemysłowa 14

PL 33-100 Tarnów

E-Mail: inf@wentylatorsufitowe.pl

www.wentylatorsufitowe.pl